









## УВАГА!

При монтуванні душової kabіни з опцією «Петля Преміум» ущільнювач на торець нерухомої частини дверей одягнути **перед** встановленням петель. Прийняти до уваги зміну послідовності виконання пунктів інструкції по монтажу, яка постачається у комплекті з душовою kabіною, що наведені у таблиці.

1	2	3	4	5
Модель душової kabіни	№ пункта Специфікації	Вигляд ущільнювача з опцією "Петля Преміум"	№ пункта після виконання якого впроваджуються зміни	№ пункта який потрібно виконати позачергово
BARCELONA	14		7.1.	7.8.
MENTONA	13		5.1.	5.10.
BAVARIA	10		6.2.	6.11.
SELTIC	9		3.2.	3.13.
MONACO	14		5.1.	5.9.
GRANADA	12		3.1.	3.11.
MARTI	15		4.1.	8.3. ущільнювач не підрізати
RIMINI	15		4.1.	8.3. ущільнювач не підрізати

### Пояснення до таблиці.

#### Стовпчик №1.

Вказана модель душової kabіни, до якої застосовуються зміни щодо друкованої інструкції по монтажу.

#### Стовпчик №2.

Вказаний номер пункта у Специфікації друкованої інструкції по монтажу, в якому змінено ущільнювач.

#### Стовпчик №3.

Вигляд ущільнювача, який постачається у комплекті разом з душовою kabіною з опцією «Петля Преміум».

#### Стовпчик №4.

Номери пунктів друкованої інструкції, після виконання яких потрібно виконати пункт, який вказаний у Стовпчику №5.

#### Стовпчик №5.

Виконати цей пункт друкованої інструкції по монтажу, одразу після виконання дій зазначених у пунктах вказаних у Стовпчику №4.